IM00155-B - 563939 - SOUS-EVIER GUIDE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

A consulter et à garder sans limite de temps

CONDITIONS DE GARANTIE

Notre garantie s'applique à compter de la date de facturation, conservez donc votre facture d'achat et votre bon de livraison. Elle s'applique sur les pièces reconnues défectueuses par nos services.

La durée de garantie de chacun de nos produits est précisée sur notre documentation commerciale.

Sont exclus de la garantie :

- Les dommages survenus en cours de transport, ceux-ci doivent être signalés au distributeur ou au transporteur à réception
- Les dommages liés à un stockage incorrect
- Les dommages résultant du non respect des conseils d'entretien et de montage stipulés ciaprès

PRECAUTIONS IMPORTANTES AVANT MONTAGE

Avant le montage, veuillez lire attentivement les instructions de montage et vérifier si le produit n'a pas été endommagé pendant le transport ou si le produit n'a pas de défauts.

Veuillez tenir compte des recommandations de stockage notées sur l'emballage.

Veuillez vérifier, avant montage, si le type, dimension et couleur correspondent.

Si vous avez constaté des anomalies ou des défauts pendant le déballage de votre meuble, arrêtez immédiatement l'installation et contactez votre revendeur. Aucune responsabilité ne sera assumée sur les pièces déjà montées.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

• <u>Nettoyage courant</u>

Afin de conserver l'état d'origine de votre meuble, nous vous conseillons de prendre les précautions suivantes :

Dépoussiérez régulièrement votre meuble avec un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux humidifié à l'eau tiède. Séchez les traces d'eau à l'aide d'un chiffon doux, sans frotter.

Attention de:

- Ne jamais utiliser de produit à récurer (poudre et crème), ni d'éponges abrasives
- Ne pas utiliser d'acide, ni de solvant (white spirit, ...)


GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT

Lorsque vos meubles seront arrivés en fin de vie, veillez à les amener à la déchèterie, ne les déposer en aucun cas dans la nature


Pour le traitement des tâches difficiles, veuillez suivre les consignes suivantes :

Taches	Traitement à suivre
Eau	Passez une éponge humide,
superficielle,	puis essuyez à sec
goutte séchée	
Boissons	Frottez avec un chiffon humide,
diverses, tâches	essuyez à sec
d'origine	
végétale	
Sang, œufs,	Passez une éponge humide avec
tâches d'origine	liquide vaisselle, rincez et
animale	séchez
Graisse	Passez une éponge humide avec
	liquide vaisselle, rincez et
	séchez
Bougie	Enlever le maximum de bougie
	puis lavez avec un chiffon
	imbibé d'eau très chaude ou de
	pétrole, essuyez à sec. Rincez
	et séchez.
Colle, vernis à	Faîtes de préférence appel à un
ongle	professionnel, la grande
	majorité des finitions sont
	attaquées par l'acétone
Encre	Nettoyer à l'alcool à brûler
	(sauf vernis tampon), jus de
	citron, produit antirouille du
	commerce. Rincez et séchez.

FICHE DE MONTAGE DU SOUS-EVIER



Assemblage des pièces entre elle



Réglage du meuble en hauteur

